

ZERO WASTE WARDROBE

RINTALIIVIT

OHJEISTUS

Suosittelava materiaali: 100% puuvillajersey

Lisätarvike: 12 mm leveää olkainkuminauhaa 2 kpl 50 cm pätkää ja 2kpl 5 cm pätkää (yhteensä 110 cm). 2 kpl rintaiivisäädintä. 2 kpl 13 mm ø rintaliivilenkkiä. 1 kpl rintaliivihakasia. Noin 30 mm leveää kuminauhaa rinnan alapuolen ympärystämättä verran miinus 5 cm. Huolehdi, että kuminauhasi ja rintaliivihakasesi ovat saman levyisiä. Halutessasi myös oman kokosi rintaliivikuppi.

Kankaan leveys: 40cm

Kankaan menekki: 30cm

Huomioita

-Kankaan tulee olla joustavaa neulosta. Kankaan pinnan täytyy näyttää samalta, vaikka sen kääntäisi ylösalaisin. Kangasta leikataan molempiin suuntiin. Huom! Jos käytät elastaania sisältävää kangasta, saattaa vaatteen malli ja istuvuus muuttua.

-Käytä mieluiten yhden kuitulaadun kangasta. Siten vaate on mahdollista kierrättää. Käytä myös materiaaliin soveltuvaa ompelulankaa, esim. luonnonkuituisten materiaalien kanssa voi käyttää puuvillaista ompelulankaa. Jos käytät sekoitekangasta (jossa on esim. elastaania tai polyesteriä) voit käyttää polyesterilankaa.

-Muista välisilitykset ja ole tietoinen, mihin suuntiin käännet silittäessä saumavarat.

-Riippuen kankaastasi ompelukoneessa ja saumurissa on suositeltavaa käyttää joustaville kankaille soveltuvia pallokärkineuloja.

-Käytä joustavaa ommelta.

Leikkuu


-Printtaa kokonainen tai puolikas kaava.

-Leikkaa paperisaksilla kaavat valmiiksi irti toisistaan.

-Asettele kaavat jälleen yhteen silitetyn kankaan päälle ja neulaa kiinni.

Puolikasta kaavaa käytettäessä taita kangas keskeltä ja leikkaa kaksi kerrosta.

-Leikkaa kangas papereiden väleistä kangassaksilla.



Ompelu

-ompele tai saumuroi etukappaleet A ja B yhteen kaarevalta sivulta (4 paria yhteensä).

Jos ompelit, silitä saumat auki.

-kohdista kahden kappaleen oikeat puolet vastakkain ja asettele olkainnauha kulkemaan kappaleiden välistä niin, että olkainnauhan pää pilkistää kärjestä (katso kuva). Ompele kappaleet yhteen sivusaumasta kärjen olkainnauhan kautta toisen sivusauman loppuun. Käänä kappaleet ja silitä.

-jos käytät rintaliivikuppia niin neulaa se kappaleiden väliin kiinni alareunaan haluamaasi kohtaan.

-saumuroi kappaleiden alareunat ja samalla kupit paikoilleen kiinni. Jos olet todella herkkäihoinen, voit myös kääntää alareunat pussiin ja tikata ne päältä kiinni.

-kohdista A-kappaleiden reunat kuminauhan keskelle. Neulaa topin alareuna kiinni kuminauhaan ja ompele kiinni.

-Pujota olkainnauhaan säädinlenkki sekä O-rintaiivilenkki. Pujota nauha vielä kerran säädinlenkin läpi alapuolelta. Tikkaa nauhan pää säädinlenkin alla kiinni itseensä. (Katso kuva pujotusjärjestyksestä)

-pujota 5cm olkainnauhapalat o-lenkkin läpi ja ompele ne kiinni kuminauhaan haluamaasi kohtaan.

-ompele rintaliivihakaset kiinni kuminauhan päihin.

